

КЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

1. Встановіть стрижень діаметром 10.8-11.5мм у спеціальний отвір у задній частині пістолета
2. Увімкніть живлення, прогрійте 3-5 хвилин. При першому використанні пістолета можна побачити дим, який зникне через 30 хв
3. Натисніть на пусковий гачок і витисніть клей
4. Не підіймайте пістолет високо і не залишайте повернутим соплом вверх
5. Якщо пістолет не використовувався протягом 15 хвилин – вимкніть живлення. Клей може потекти у зворотному напрямку і пошкодити пістолет
6. Щоб не пошкодити клейовий пістолет, не виймайте залишок клейового стрижня після завершення робіт. Стрижень можна використати наступного разу
7. Помістіть пістолет у сухе місце, що добре провітрюється
8. Коли клейовий пістолет не використовується, то повинен знаходитися на підставці у недоступному для дітей місці

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Не використовуйте клейовий пістолет поряд з легкозаймистими або вибухонебезпечними предметами
2. Нагрів і експлуатація клейового пістолету проходять при високій температурі, тому потрібно бути обережними під час роботи, щоб не отримати пошкодження
3. Заборонено прямий дотик клею чи нагрівального елемента до тіла
4. Клейовий пістолет є високотемпературним приладом. Використання неякісного клею може призвести до затікання його в середину пістолету і пошкодити його

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

1. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
2. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.