

GRÜNHLM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ВАГИ ТОРГОВІ (підлогові) GSC-150 / GSC-300

UKR

*Будь ласка, уважно прочитайте
і збережіть інструкцію.*

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за те, що Ви віддали перевагу побутовій техніці - GRUNHELM.

GRUNHELM - це якість, надійність і уважне ставлення до наших покупців.

Ми сподіваємося, що і в майбутньому Ви будете вибирати вироби нашої компанії.

Прилади GRUNHELM гарантують максимальну безпеку при використанні, та високо-ефективну роботу.

Ви можете бути впевнені, що ваги торгіві GRUNHELM - це високоякісний прилад, в якому застосовані новітні технології в області використання безпечних для здоров'я матеріалів і компонентів.

Секрет успіху нашої продукції криється у високій якості, яка відповідає міжнародним і українським стандартам, а також у доступній ціні, орієнтованій на самого широкого споживача.

GRUNHELM - це популярна торгова марка сучасної побутової техніки.

Продукція стала широко відомою на українському ринку.

Неперевершена функціональність, стильний оригінальний дизайн і широкий асортимент - відмінні риси побутової техніки GRUNHELM.

· Будь ласка, уважно прочитайте ці вказівки перед використанням кавомолки, щоб ви могли коректно нею користуватись.

· Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GSC-150	GSC-300
Номинальна напруга	110 - 240 В	
Номинальна частота	50 - 60 Гц	
Ціна поділки	20 г	100 г
Максимальна вага зважування	150 кг	300 кг
Дисплей для відображення ціни товару	5 символів	
Дисплей для відображення загальної ціни	6 символів	
Робота від акумулятора, напруга / ємність	4 В / 4 Ач	
Розмір платформи, мм	300x400	400x500
Габаритні розміри, мм	300x400x730	400x500x820
Маса, кг	5,177	9,5

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Ваги - 1шт

Адаптер - 1шт

Акумулятор - 1шт

Керівництво з експлуатації - 1шт

Гарантійний талон - 1шт

Упаковка - 1шт

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для визначення ваги зважуваного матеріалу. Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено.

Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування.

Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1.1 Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.

1.2 Перед вмиканням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу. Вмикайте прилад тільки в розетку з заземленням.

1.3 - Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом.

Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

1.4 Не дозволяйте дітям гратися з приладом чи упаковкою або користуватися ним без нагляду дорослих!

1.5 Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.

1.6 Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.

1.7 Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.

1.8 Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Не торкайтеся корпуса, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.

- 1.9 Прилад категорично забороняється вмикати, якщо:
- пошкоджений мережевий з'єднувальний шнур / вилка,
 - на приладі є видимі пошкодження,
 - перед цим прилад впав.

Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики або ремонту.

1.10 Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Перед очищенням, доглядом, наповненням, випорощенням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки.

1.11 Ніколи не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті матеріали або утворюються вибухонебезпечні гази.

1.12 Перед початком роботи переконайтеся в тому, що прилад правильно зібраний

1.13 З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім чистки, повинні виконуватися тільки представниками уповноважених авторизованих сервісних центрів ТМ «GRUNHELM».

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

2.1. Виставлення нуля:

Натисніть кнопку «0» до того, як покласти предмет на ваги для підготовки до роботи.

2.2. Зважування:

Після виставлення нуля покладіть предмет на ваги. У віконці з індикатором з'являться існуючі дані.

2.3. Вирахування ціни:

Після того як масу буде встановлено, натисніть кнопку «ТАРА» і вартість предмету буде підраховано. Після того як операцію буде завершено, зніміть предмет з вагів і знову натисніть кнопку «ТАРА»

УВАГА!

- *Не кладіть на виріб предмети, вага яких перевищує максимально допустиму. У такому разі пролунає сигнал, після якого необхідно обов'язково зняти предмет з ваг, щоб не допустити пошкодження пристрою.*
- *Після використання ваг не від мережі, зарядіть батарею. Як правило, необхідно заряджати ваги 1-2 години за кожну годину їх роботи не від мережі. Якщо ваги не заряджали протягом тривалого часу, заряджайте їх як мінімум 24 години. Ніколи не під'єднуйте батарею у протиполюсному порядку.*
- *Захищайте ваги від сильного дощу, води, прямих сонячних променів і впливу високої температури (більше 50°C).*
- *Пристрої з сильним магнітним полем можуть пошкодити ваги.*

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

Ваги необхідно тримати у справному стані та чистоті. Правильний догляд значно подовжує строк служби ваг та забезпечує точність вимірів. Видаляйте пил та бруд вологою тканиною.

НІКОЛИ не використовуйте для чистки ваг наждачний папір, пісок, товчену цеглу та інші абразивні матеріали.

ЗБЕРІГАННЯ

Для зберігання приладу переконайтеся, що він повністю охолов. Зберігайте прилад в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі від +5°C до +40°C, з відотною вологістю повітря не більше 80%

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



УТИЛІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ УПАКОВКИ

Просимо Вас по можливості здати упаковку в пункт прийому вторсировини.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять необхідні для їх роботи і безпеки шкідливі речовини. При неправильній утилізації відслужилих приладів і їх потрапленні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати відслужили прилади разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати відслужилий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію відслужилий прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

Імпортер: ПП «Будпостач»

Адреса: 02099, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, кім. 314.

Претензії від споживачів приймає імпортер, тел.: 0-800-200-222.

Сайт: budpostach.ua.

Виробник: Чжецзян Вонхенг Індастрі & Трейд Ко., ЛТД. Адреса: Далі

Виробнича База, Гешан Таун, Донганг Місто, Чжецзян, Китай.

Не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Умови зберігання дивитись у інструкції до товару.

Гарантійний термін: 24 місяці.

Термін служби 3 роки.



Гарантія

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Цітатим
торгівельної організації

Дата продажу _____

Правовою основою даних гарантійних забор'язань є діюче Законодавство

Гарантійний строк експлуатації приладу 24 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунення несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При неповнійстю заповненню талоні він вилучається сервісним центром, а претензії по якості товару не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в моїй присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

Гарантії забор'язання не поширюються в наступних випадках

Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання приладу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при попаданні чужорідних тіл і рідин в корпус приладу.

На частини приладу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування приладу, а також в результаті ремонту приладу, виконаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу приладу.

При використанні приладу у комерційних цілях.

При несправностях, викликаних внаслідок перенавантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частин приладу.

При спробах самостійного ремонту приладу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на приладі або гарантійному талоні, або при їх неточності.



GRÜNHelm