



ПЕРФОРАТОР

ROTARY HAMMER



RH 22-6 R



ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА



Вітаємо! Ви придбали перфоратор RH 22-6 R

Будь ласка уважно ознайомтесь з інструкцією користувача перед експлуатацією приладу. Вся наведена інформація є важливою для комфортного, безпечного та довготермінового користування інструментом.


Данна модель має наступні опції:

- два робочих режиму: свердління, свердління з ударом
- Патрон SDS-plus
- Зміну напрямку обертання патрону –реверс.
- Регулятор швидкості обертання.

Зміст інструкції:

1. Опис приладу.....	2-6 стор
2. Підготування до роботи.....	7 стор
3. Експлуатація.....	7-8 стор
4. Гарантійний талон, умови гарантії	
5. Зберігання та сервісне обслуговування.....	9 стор
6. Утилізація.....	10 стор
7. Додаткова інформація.....	10 стор

6. Утилізація.



Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. Будь ласка, віддайте їх в переробку на відповідне спеціалізоване підприємство. Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки WEEE.

7. Додаткова інформація.



Виробник залишає за собою право зміни зовнішнього вигляду, кольору, комплектації, а також вносити конструктивні зміни, що не впливають на якість та властивості виробу без попереднього узгодження з покупцем.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку «Детальна схема моделі» в інструкції. Гарантійне обслуговування та ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виробника на території всіх країн лише у фірмових авторизованих сервісних центрах «FORTE».

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ

0800200222

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689

Товар групи електроінструмент. Виробник: Жежианг Беню Тулз ЛТД., Адреса: 188 Хайчанг Роуд, Тайжоу Жежианг, Китай.
Постачальник ПП «Будпостач». м. Київ. вул. Магнітогорська, 1, оф. 208
Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.



5. Зберігання та сервісне обслуговування



Для максимального подовження терміну експлуатації інструменту необхідно дотримуватись правил зберігання та неухильно дотримуватись гарантійних умов виробника:

- Підтримуйте інструмент в чистоті, видаляйте сміття та очищайте вентиляційні отвори тканиною або щіткою після кожного використання:

Очищення: Не використовуйте хімічні засоби, абразиви або інші агресивні чистячі засоби, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можливо використовувати щітку. Присталий бруд можливо видалити стислим повітрям (тиск максимум 3 бар)

- Зберігайте виріб з комплектації в оригінальному кейсі або упаковці для захисту від пилу, механічного пошкодження, збереження комплектації та на випадок відправлення в сервісний центр на обслуговування.

- Тримайте виріб і його комплектацію в темному, сухому, добре вентиляваному місці, недоступному для дітей. Рекомендована температура зберігання – від +10 С до +30 С. Ознайомтесь з умовами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні та дотримуйтесь правил експлуатації, їх порушення приведе виходу інструменту з ладу та відмови у гарантійному обслуговуванні.

В разі не коректної роботи інструменту зверніться в найближчій авторизований сервісний центр або на лінію підтримки виробника (зазначена в гарантійному талоні)

Технічне обслуговування та ремонт необхідно виконувати виключно в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних витратних матеріалів і запасних частин. Не кваліфіковане втручання може призвести до пошкодження інструменту, виходу його з ладу та відмови виробника в гарантійному обслуговуванні, підвищує ризик заподіяння травми під час експлуатації приладу після стороннього втручання.

Масило.

Перевіряйте наявність мастила кожні відпрацьовані 80 годин.
Заміна мастила проводиться в авторизованих сервісних центрах.

Рекомендовані марки для редуктора перфораторов:

- Bosch 1615430005,
- Makita 042024-0A,
- P-08361,
- Mobilgrease 28,
- Mannol 8115 EP-2 Multi-MoS2 Grease.

1. Опис: RH 22-6 R

Ви придбали якісний інструмент FORTE який призначений виключно для побутового (домашнього) користування. Як що Вам потрібен інструмент для роботи в специфічних умовах, тривалої експлуатації під значним навантаженням будь ласка ознайомтесь з пропозицією професійних моделей.




Призначено для проведення свердлильних, свердлильно-довбальних робіт по бетону, дереву та металу

Технічні характеристики

Номинальна напруга:	220-240 V
Номинальна потужність:	680 W
Кількість обертів без навантаження:	1100 об/хв
Ударне навантаження:	1,5 Дж
Енергія свердління:	
Бетон макс.	20 мм
Сталь макс.	13 мм
Дерево макс.	30 мм
Вага	2,3 кг

Опис компонентів:

- 1-Патрон SDS-plus
- 2-Замок упора глибини
- 3-Перемикач режимів
- 4-Вимикач
- 5-Кнопка блокування
- 6-Кабель мережевий
- 7-Ручка допоміжна
- 8-Перемикач напрямку свердління



Перелік комплекту:

Перфоратор	1шт
Ручка допоміжна	1шт
6 x 150 mm свердло	1шт
8 x 150 mm свердло	1шт
10 x 150 mm свердло	1шт
Інструкція користувача	1шт

2. Підготування до роботи.

Перш ніж приступити до користування інструментом необхідно підготуватись до якісної, комфортної та безпечної експлуатації. Будь ласка перед початком роботи виконайте наступні дії:

- Переконайтесь що Ви не втомилися, не знаходитесь під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Підготуйте зону роботи: Обмежте доступ дітей та тварин, укрийте речі від запилення та пошкодження іскрами, забезпечте належне освітлення.
- Надягніть захисну одягу –захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні проектори та робочі рукавички.
- Проведіть контрольний огляд інструменту: Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано, витратне приладдя (диски, бури, свердла, щітки ротору) не потребує заміни, інструмент не має механічних пошкоджень.
- При першому включенні після тривалого зберігання дайте інструменту кілька хвилин попрацювати на холостому ході без навантаження для розм'якшення мастила.

3. Експлуатація


Правила експлуатації:

- 15/15 (На кожні 15 хвилин роботи-15 хвилин відпочинку)
- Не перевантажувати інструмент, надмірний тиск з фізичним зусиллям під час взаємодії з оброблюваним матеріалом на інструмент збільшує знос механізмів та вузлів і не прискорить Вашої роботи.
- Не допускати заклинювання інструменту у оброблювальному матеріалі.
- Процес взаємодії з оброблювальним матеріалом повинен мати зворотно-поступальний характер, під час холостого ходу інструмент самоохолоджується крильчаткою, що запобігає перегріву.
- Інструмент не придатний для роботи в специфічних умовах – потрапляння вологи може спричинити коротке замикання, надмірна температура середовища (вища за +40С) не дасть змогу йому охолонути.

1-пилівки в зборі
1-1-захисний ковпачок
1-2-стопорне кільце
1-3-захисна гильза
1-4-упорне кільце
1-5-шар Ø7.14
1-6-тримаюча пластина
1-7-пружина стиснення
2-гвинт ST4.8x55
3-гвинт ST4.8x35
4-корпус редуктора в зборі
4-1-корпус редуктора
4-2-сальник
4-3-роликовий підшипник
4-4-голчастий підшипник НК3012
4-5-голчастий підшипник НК0608
5-Вибір режима регулятора в зборі
5-1-О-образне кільце
5-2-ручка селектора
6-механізм удару в зборі
6-1-стопорне кільце
6-2-опорне кільце
6-3-пружина
6-4-шестерня
6-5-ствол
6-6-проміжний бойок
6-7-напрямна втулка
6-8-О-образне кільце
6-9-демпфірування втулка
6-10-О-образне кільце
6-11-стопорне кільце
7-поршень в зборі
7-1-бойок
7-2-О-образне кільце
7-3-поршень
7-4-кільце
7-5-поршневий палець
8-проміжний фланець в зборі
8-1-втулка
8-2-упорне кільце
8-3-проміжний фланець
8-4-О-образне кільце

8-4-О-образне кільце
8-5-О-образне кільце
9-кульковий підшипник 608-2RS
10-циліндрична шестерня
11-спецпідшипник
12-шар Ø5
13-зубчастий перехідний вал
14-пружина
15-шпилька
16-шайба
17-голчастий підшипник АХК614
18-шарикопідшипник 609
19-ротор у зборі
19-1-ротор
19-2-кулькові підшипники 607-2RS
20-гумова втулка підшипника
21-дифузор
22-гвинт ST3.9x16
23-статор
24-корпус двигуна
25-тримач щітки
26-гвинт ST2.9x8
27-вугільні щітки
28-вимикач
29-конденсатор


30-індуктор(катушка)
31-з'єднувальний кабель
32-з'єднувальний кабель
33-з'єднувальний кабель
34-кабель живлення
35-захист кабеля живлення
36-тримач кабеля
37-кришка корпусу
38-гвинт ST4.2x25
39-гвинт ST4.2x18
40-допоміжна рукоятка в зборі
40-1-зажимна стрічка
40-2-болт
40-3-гвинт
40-4-тримач струбцини
40-5-кнопка
40-6-додаткова рукоятка
40-7-гайка M8
41-глибиномір



Керування інструментом

• Включення / Виключення


Інструмент вмикається натисканням кнопки вимикача. Щоб зупинити роботу інструменту, необхідно відпустити вимикач. Для безперервної роботи натиснути вимикач, та утримуючи його в цьому положенні натиснути на кнопку блокування. Щоб відключити інструмент в безперервному режимі роботи, натиснути та відпустити вимикач.



• Регулювання швидкості


Чим глибший натиск на вимикач, тим вище оберти перфоратору.

• Заміна свердла /бура в патроні (SDS-plus)



Вставити свердло/бур обертальним рухом в патрон SDS-plus до характерного звуку клацання. Свердло/бур буде автоматично зафіксовано.

Для звільнення буру відтягніть стопорну втулку патрону SDS-plus і витягніть свердло/бур



Функція RCC (ROTATION CONTROL CLUNCH)

Контроль поворотного зчеплення

Інструмент забезпечений запобіжною муфтою, яка служить для зупинки обертання патрона при заклинюванні інструменту в отворі.


• Зміна напрямку обертання

Переключіть важіль напрямку в позицію залежно від Вашої потреби в напрямку обертання.

Позицію важеля вглиблено в правій частині –

обертає патрон за годинниковою стрілкою,

Позиція важеля в лівій частині – обертає патрон проти годинникової стрілки




Напрямок обертання можна вибрати, використовуючи перемикач напрямку

• Зміна режимів роботи

Перемикач режимів роботи має 2 положення:

- режим свердління
- режим свердління з ударом



Для зміни режиму необхідно натиснути фіксатор, а потім перемістити важіль у відповідне режиму положення.

Для буріння в кам'яній кладці або камені, поверніть кнопку вибору режиму в положення «свердління з ударом».

Для свердління дерева, металу або при використанні інструменту в якості гвинтоверта, поверніть кнопку вибору режиму в положення «свердління».

!!! Кнопку вибору режиму можна використовувати тільки тоді, коли інструмент вимкнений.