

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЕСПІРАТОРИ ЗАХИСНІ Вугільні

Артикули: 20055, 20056 ТМ «WERK», Категорія ризику III

ФІЛЬТР ЗМІННИЙ Вугільний

Артикули: 20057 ТМ «WERK», Клас захисту A3E3K3 R, Категорія ризику III

ОПИС ТОВАРУ: Респіратор з вугільним фільтром (1 чи 2) (далі – респіратор) призначений для очищення повітря, яке вдихається від шкідливих речовин за допомогою вугільного фільтру/ів, що входять в його конструкцію. Фільтри (проти аерозольні) використовують для захисту від різних аерозолів (дим, туман, пил) шкідливих речовин.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., (EN 140:1998) ДСТУ EN 14387:2021 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті **budpostach.ua** або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для захисту органів дихання в промисловості, сільському господарстві та науково-дослідних установах при контакті з парами органічних сполук, бензолом та його гомологами, бензином, ацетоном, двоокисами, ефіром та ін. У складі фільтра міститься сорбент у вигляді активованого вугілля, який поглинає та нейтралізує токсичні речовини.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Респіратор повинен підходити для даного виду робіт і використовуватися тільки протягом терміну його придатності. Для забезпечення надійного захисту респіратор повинен підходити по розміру і щільно прилягати до обличчя, а надійна фіксація його на голові повинна бути відрегульована по голові користувача. Респіратор не може забезпечувати надійний захист від проникнення шкідливих речовин між обличчям і респіратором через певні фізичні характеристики користувача, такі як відхилення обличчя від норми або попадання волосся на смугу обтюраторії. Заміна фільтрів на нові проводиться кожну зміну або протягом робочої зміни, якщо фільтри не забезпечують нормований опір диханню. Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника. Не сідайте на респіратор і не здавлюйте його в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами. Респіратор не містить речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря. Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні респіратора.

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання: для респіратора — **5 років** з дати виробництва. Для фільтрів — не більше **3х тижнів** з моменту порушення заводського пакування або до появи явних візуальних ознак забруднення фільтру.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ



Респіратор складається з лицьового TPR щитка у корпус якого вбудований клапан/и видиху, трикотажної прокладки на внутрішній стороні, еластичних ременів з зажимами для регулювання довжини і одного чи двох змінних фільтрів. Підбираються за рекомендаціями виробника у відповідності до конструкції щитка і призначення. Заміна фільтрів на нові проводиться кожну зміну. Якщо протягом робочої зміни фільтри не забезпечують нормований опір диханню, то вони повинні бути замінені на нові. Несправні респіратори, які мають механічні ушкодження, відрив елементів головної гарнітури, порушення герметичності клапану видиху або фільтру заборонені до використання. У разі використання респіратора в екстремальних умовах, його захисні характеристики знижуються навіть після короткого періоду використання. У разі впливу вище перелічених факторів респіратор може потребувати зміни.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОДЯГАННЯ РЕСПІРАТОРА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ

1. Встановіть фільтр/и (один чи два в залежності від конструкції). Якщо фільтр/и вже встановлений, то перевірте його надійне кріплення. Для встановлення фільтру/ів зніміть заводське пакування та вставте у відповідні отвори напівмаски.
2. Плавна поверніть за годинникову стрілку фільтр/и до моменту фіксації на напівмасці.
3. Одягніть напівмаску на лице. Щільно закрийте напівмаскою рот і ніс, потім натягніть еластичні ремені на голову.
4. Затягніть нижні ремені, використовуючи регульовальний зажим. Зменшіть чи збільшіть натяг стрічок шляхом регулювання зажиму ременів.
5. Налаштуйте натяг верхніх прогумованих ременів, підтягнувши їх таким чином, щоб напівмаска комфортно та щільно прилягала до обличчя.
6. Перевірте щільність прилягання напівмаски до обличчя та щільність з'єднань.

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%. Потрібно захищати виріб від прямих сонячних променів, хімічних речовин, сильно ароматичних речовин. Температура зберігання: від -10 °C до +30 °C. Зберігайте респіратори та змінні картриджі в пакованні. Транспортуйте в оригінальному пакуванні, щоб уникнути пошкоджень. Респіратори та фільтри можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Напівмаску без фільтрів можна мити у воді з додаванням легкого розчину мийного засобу при температурі до 45°C. Очищати м'якою щіточкою, чистою ганчіркою.

*** Не використовуйте мийні засоби до складу яких входять ланолін або інші масла, органічні або хлоровані розчинники чи абразивні очищаючі речовини.**

Дезинфекцію напівмаски без фільтрів відбувається шляхом протирання чистою м'якою тканиною, змоченою в дезінфікуючому розчині (наприклад, 0,5% розчині хлору), дотримуючись інструкцій використання дезінфікуючого розчину і часу контакту.

*** Фільтри не підлягають очищенню і дезінфекції.**

ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: повернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua

Виробник гарантує відповідність заявлених характеристик продукції протягом усього терміну використання виробу за призначенням при дотриманні правил зберігання та експлуатації. У разі недотримання цієї інструкції виробник знімає із себе відповідальність за збереження якості виробів. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Виріб підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

УВАГА!

*** Використання одного й того самого респіратора різними особами може призвести до передачі інфекційних захворювань, тому, не допускається використання респіратора і фільтрів до нього, що вже були в ужитку іншими особами.**

*** Не змінюйте та не вилучайте оригінальні компоненти респіратора! Використовуйте тільки ті фільтри, які рекомендує виробник.**

Вироблено в Китаї

Виробник: ЖИНХУА БОСЕН ТООЛС.ЛТД

Адреса виробника: №188, Кінг'їу Род, ЖінДонг Індустріал Парк, Жінхуа Сіті,
Зхежіанг Провінсе, Китай

Імпортер/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.