

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАКОЛІННИКИ, ТМ “WERK”

Артикули	20080	20081	20082	20083	20084	20085	20086
Схема							
Тип/рівень	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1

20080 - Підкладка з м'якої піни EVA. Неопренова тканина. Застібки липучки.

20081 - Жорстка ПВХ чаша. Набивка з м'якого поролону. Чохол із тканини 600D поліестер. Регульовані еластичні лямки на липучці.

20082 - Накладка TPR. Підкладка з 10 мм піни EVA та гелевої подушки. Корпус з чорного поліестеру 600D чорна сітчаста тканина з вентиляційними отворами. Регульовані верхні еластичні та нижні ремінці із застілками.

20083 - Матеріал - піна EVA. Розмір 215x160x17мм

20084 - Чорний ПВХ ковпачок. Набивка з м'якого поролону. Чохол із чорної тканини 600D поліестер. Регульовані верхні та нижні еластичні лямки на липучці.

20085 - Поліефірна тканина 1680D гарячого пресування та EVA комбінована відсутність обolonки. Набивка пінополіуретаном і гелем подушка. Підкладка з неопрену. Неопреновий ремінь із застібкою на липучці.

20086 - Матеріал: чорна піна EVA 15 мм. Розмір: 200x150x15мм, допуск на товщину положення-2мм. Дві еластичні стрічки з гачком і петлею.

Категорія ризиків II

ОПИС ТОВАРУ: Для зняття дискомфорту і запобігання отримання пошкоджень від твердої поверхні, маленьких камінців і подібних об'єктів на поверхні, під час роботи у форматі напівсидячи з обпиранням на одне чи два коліна.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., (EN 140:1998) ДСТУ EN 14404:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті **budpostach.ua** або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Будівельні майданчики, виробничі приміщення, сільськогосподарські та господарські роботи у приміщеннях та на відкритих ділянках .

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

!Жоден наколінник не може запобігти медичним ускладненням повністю, які робітники можуть отримати через стояння на колінах протягом довгого часу.

Під час роботи, для відновлення нормального кровообігу, робітникам важливо періодично змінювати положення і стояти.

Наколінник має розташовуватись відповідно пропорційно до розміщення суглоба, та кріпитись оптимально щільно, адже занадто щільне чи недостатньо щільне кріплення можуть обмежувати рухи та не забезпечувати потрібний рівень захисту. Небезпечно власноруч модифікувати чи змінювати стандартну конструкцію та складові наколінників, окрім випадків, рекомендованих виробником. Під час експлуатації слід уникати контакту з агресивними речовинами (кислотами, лугами,

клеєвими основами, фарбами, олією, побутовою хімією та ін.), не піддавати перегріву вище +50°C, потрапляння іскор чи розплавленого металу. Не кидайте наколінники, не здавлюйте в упаковці, уникайте контакту з гострими предметами. Наколінники не містять речовини, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутись до лікаря. Уповноважений представник не несе відповідальність за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні наколінників.

Перед кожною експлуатацією перевіряйте цілісність корпусу, протектору, та стрічок кріплення. Наколінники, що піддалися ударам, що мають пошкодження корпусу, розрив чи тріщини протектору, та в яких не фіксуються стрічки кріплення – мають бути замінені. У разі використання в екстремальних умовах, при впливі дуже високих чи низьких температур, чи частого механічного впливу, властивості ЗІЗ знижуються навіть після короткого терміну використання. У разі впливу вищезазначених факторів мають можуть потребувати заміни.

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання — **3 роки** з дати виробництва.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

Наколінники складаються з корпусу, а у деяких артикулів додається захисна частина з полімерів (накладка в зоні суглоба) та стрічки для кріплення навколо ноги. Кріплення може регулюватись і за потреби, легко зніматись. Наколінники Типу 2 не мають стрічки кріплення так-як розміщуються в спеціалізованих кишенях робочого одягу.

ВИКОРИСТАННЯ

Для забезпечення повноцінного захисту наколінники мають використовуватись парами. Їх підбирають з урахуванням форми, площі захисту та характеру робіт. Наколінники універсального розміру у розрахунку від об'єму талії <100см. При роботі на колінах спину слід тримати прямо. Намагайтесь змінювати положення, вставайте у вертикальне положення через короткі проміжки часу. Не стійте на колінах більше години поспіль, робіть регулярні паузи та згинайте ноги для відновлення кровообігу. Якщо відчувається опухлість на колінах чи ікрах зверніться за медичною допомогою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%. Виключити потрапляння прямих сонячних променів, вологи, хімічних речовин, бруду або механічних впливів. Температура зберігання: від +10 °C до +30 °C. Транспортуйте в оригінальному пакуванні, щоб уникнути пошкоджень. Наколінники можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Після виконання робіт наколінники мають бути очищені від забруднень та висушені.

Для очищення можна використовувати вологу тканину. Сушити наколінники тільки при кімнатній температурі.

*** Наколінники не підлягають ремонту.**

ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: повернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua

Виробник гарантує відповідність заявлених характеристик продукції протягом усього терміну використання виробу за призначенням при дотриманні правил зберігання та експлуатації. У разі недотримання цієї інструкції виробник знімає із себе відповідальність за збереження якості виробів. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Виріб підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

Вироблено в Китаї

Виробник: НІНГБО РУІЛІ ХОМВЕ Ко.ЛТД

Адреса виробника: №1498, Джингнан роуд, Хай-Теч зон, Нінгбо, 315040,
Жеджианг, Китай

Імпортер/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.