


GRÜNHLM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ /
ПАСПОРТ ВИРОБУ



ЕЛЕКТРИЧНА ПЛИТА
FEG661W / EFC6613W / EFC5613W

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

Зміст

1. Введення.....	4
2. Перевага встаткування.....	4
3. Загальні вказівки.....	4
3.1. Заходи безпеки.....	5
4. Загальні технічні данні.....	7
5. Типи робочих столів.....	7
6. Пристрій і порядок роботи плити.....	8
6.1. Пристрій плити.....	8
6.2. Панель керування.....	9
6.3. Таймер.....	9
6.3.1. Термостат.....	9
6.4. Підсвічування духовки.....	10
6.5. Вертіл.....	10
6.5.1. Пристрій вертіла.....	10
6.5.2. Використання вертіла.....	10
6.5.3. Керування приводом вертіла.....	11
6.6. Госп. ящик.....	11
7. Застосування електричних елементів у плитах.....	11
7.1. Електроконфорка.....	11
7.1.1. Спосіб застосування.....	11
7.1.2. Індикатор вмикання електроконфорки.....	11
7.2. Електричнадуховка.....	12
7.2.1. Використання електро духовки.....	12
7.2.2. Індекатор вмикання духовки.....	12
8. Порядок встановлення й підключення.....	13
8.1. Встановлення.....	13
8.2. Підключення.....	13
9. Технічне обслуговування.....	14
10. Можливі несправності й методи їхнього усунення.....	14
11. Заміна лампи в духовці.....	14
12. Переміщення плити.....	14
13. Догляд за плитою.....	15
14. Технічні характеристики електричних плит.....	16
15. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.....	16
16. УТИЛИЗАЦІЯ.....	17
17. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ.....	17

1. Введення

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір нашої побутової плити для готування їжі. Опіраючись на міжнародне співробітництво й досвід нашої компанії по побутовій техніці, наша плита має унікальні функції, гарантує чудову роботу й повну безпеку.

Ми раді, що Ви приєдналися до численних покупців, які довіряють нам і нашої продукції.

Примітка :

Наші плити постійно вдосконалюються, поліпшуються їхні технічні характеристики, обновляється дизайн, тому малюнки й позначення в керівництві можуть трохи відрізнятись від Вашої моделі. Справжнє керівництво містить опис по експлуатації, технічному обслуговуванню й установці побутових газових та газоелектричних плит.

2. Перевага встаткування

1. Витончений дизайн.
2. Великий вибір різних модифікацій плит.
3. Корисний обсяг духовки - до 70 л.
4. Дана плита розроблена й зроблена за міжнародними стандартами відповідно до технічних вимог, з метою безпечної й ефективної роботи.
5. Плита розроблена з метою активного застосування.
6. Металеві частини плити виготовлені або з нержавіючої сталі, що протидіє іржі й витримує високу температуру, або зі сталевих матеріалів, які оброблені й покриті емаллю.
7. Всі ручки плити витримують високу температуру, навантаження й не деформуються при нагріванні .
8. Температура рівномірно розподіляється в духовці, що сприяє гарному готуванню будь-якого блюда.
9. Матеріали, з яких виготовлені деталі плити, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і безпечні для використання з харчовими продуктами.
10. Плита має подвійну теплоізоляцію, що перешкоджає нагріванню плити зовні.
11. Плити оснащені хоз.ящиком . (не всі моделі)
12. На задній стінці плита має вентиляційні отвори, що сприяє відводу зайвої вологи й пари з духовки.

3. Загальні вказівки

1. При покупці плити обов'язково перевірте її комплектність, переконаєтесь у відсутності видимих дефектів і ушкоджень, перевірте працездатність ручок і інших механічних вузлів, наявність і правильність оформлення документів,

у тому числі перевірте правильність заповнення Свідчення про продаж у Гарантійному талоні.

2. Перед застосуванням плити уважно ознайомтеся зі справжнім Посібником з експлуатації, технічному обслуговуванню й установці .

3. У майбутньому, у випадку виникнення питань по використанню або усуненню несправностей плити тримаєте Керівництво й Гарантійну карту під рукою.

4. Деталі з нержавіючої сталі покриті захисною оболонкою PVC (полівінілхлорид). Видалите цю оболонку перед застосуванням, а залишок клею видалите мильною водою, без застосування абразивів.

5. Не залишайте на очах у дітей пакувальні приналежності й матеріали (пластикові пакети, пінопласт, кріплення), які можуть становити небезпеку.

6. Пластмасові ніжки, установлюються для регулювання рівня плити.

7. Інші приналежності перебувають у духовці й термоотсеке.

УВАГА!

Перед першим уживанням духовки увімкніть електродуховку й залиште на максимальному рівні впродовж 15-20 хвилин (без усякої їжі усередині духовки). Ця процедура потрібна для того, щоб дати випаруватися волозі й заходу внутрішньої ізоляції.

8. Виробник не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з неправильною установкою, ремонтом і неправильним використанням плити.

УВАГА!

Плита повинна підключатися тільки фахівцем організації- що має відповідний дозвіл, повноваження й кваліфікацію.

Самовільно й неправильно підключена плита, недотримання правил техніки безпеки можуть привести до отруєння газом, опікам, пожежі, поразці електричним струмом.

3.1. Заходи безпеки

• Особи, що користуються плитою, зобов'язані знати правила безпечного обігу з побутовими приладами й уважно вивчити дане Керівництво.

• Дана плита розроблена для домашніх активних застосувань.

• Дана плита повинна бути використана тільки по призначенню. У протилежному випадку це може привести до небезпечних наслідків.

• Якщо Ви не користуєтесь плитою, то переконаєтесь, що всі кнопки вимкнені, а ручки керування кранами конфорок перебувають у положенні «Закрите»

• Не закривайте скляну кришку підчас користування конфорками робочо-

го стола, духовки або гриля. Після відключення, почекайте, поки конфорки охолонуть, і тільки потім можете накрити плиту скляною кришкою.

- Не користуйтеся великим посудом, щоб вона не виходила за межі решіток.

- Користуйтеся посудом із кришками - це значно скоротить час готування.

- Довівши рідину до кипіння, установите такий мінімальний режим, при якому не прийдеця знімати або двигати кришку.

Увага! Плита та її доступні частини нагріваються під час експлуатації. Завжди слід пам'ятати, що існує небезпека травми, якщо торкатися нагрівальних елементів. Тому, під час роботи приладу треба бути особливо пильними!

Діти молодше 8 років не повинні знаходитись поблизу приладу, а якщо перебувають, то під постійним контролем дорослої відповідальної особи.

- Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років та особи зі зниженими фізичними, чуттєвими й розумовими здібностями чи браком досвіду та знань під наглядом або з вказівкою щодо безпечного способу використання приладу та розумінням передбачуваних небезпек. Увага! Приготування на кухонній плиті страв на жирі або на олії без нагляду, може бути небезпечним і призвести до пожежі.

- **НИКОЛИ** не пробуйте гасити вогонь водою! Спочатку відключіть прилад, а потім накрийте вогонь, наприклад, кришкою або ковдрою.

УВАГА! Небезпека пожежі! Не складуйте предмети та речі на поверхні плити!

УВАГА! Якщо на поверхні є тріщина, слід вимкнути електроживлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.

- Особливу увагу звернути на дітей! Діти не можуть гратися приладом! Прибирання та обслуговування приладу не можуть здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

- Під час роботи обладнання нагрівається. Слід бути обережним, не торкатися гарячих частин приладу. Коли використовується духовка, доступні частини можуть нагрітись. Рекомендується не підпускати близько до духовки дітей.

Увага! Не застосовуйте для чищення агресивні миючі засоби, та гострі металеві предмети для чищення скла дверей, оскільки дані засоби можуть подряпати поверхню. Також для чищення кухонної плити не можна застосовувати обладнання для чищення парю.

Увага! Щоб запобігти ураженню електричним струмом перед заміною лампочки, переконайтеся, що пристрій вимкнено.

4. Загальні технічні данні

1.	Плити призначені	для готування харчових продуктів у побутових умовах
2.	Клас плит	2/1
3.	Номінальна напруга , В	220-240
4.	Номінальна частота, Гц	50/60
5.	Максимальна потужність, кВт	11,8
6.	Характеристики	див. таблицю 1 (розділ 16)
7.	Теплова потужність конфорок, що рекомендуються розміри посуду	див. таблицю 1

Таблиця 1: Технічні характеристики нагрівальних елементів

Опис	Потужність
Електроконфорка 180- стандарт / швидка	1500 / 2000 Вт
Електроконфорка 145 - стандарт / швидка	1000 / 1500 Вт
Нижній нагрівальний елемент духовки 50/60/90	1000 / 1200 / 2000 Вт
Малий верхній нагрівальний елемент гриля 50/60/90	800 / 1000 / 1500 Вт
Великий верхній нагрівальний елемент гриля 50/60/90	1900 / 2500 / 2000 Вт


5. Типи робочих столів

Робочий стіл:

4 електричні конфорки

Електроконфорка
145

Електроконфорка
180




Електроконфорка
180

Електроконфорка
145

6. Пристрій і порядок роботи плити


6.1. Пристрій плити



мал. 1

1. Кришка скло/метал
2. Кнопки
3. Панель керування
4. Ніжки
5. Госп. Ящик
6. Дверцята духовки
7. Ручки керування
8. Конфорки

6.2. Панель керування



в залежності від моделі розташування та кількість ручок керування може вирізнятись

- 1, 2, 3 - Кнопки «підсвічування, підпал, привод вертіла»
- 4. - Ручка керування малої конфорки
- 5. - Ручка керування середньої конфорки
- 6. - Ручка керування лівою далекою конфоркою
- 7. - Ручка керування лівої ближньої конфоркою
- 8. - Ручка керування духовкою
- 9. - Термостат духовки (електро духовка)
- 10. - Таймер

6.3. Таймер


Таймер, шляхом акустичного сигналу, повідомляє користувача про витікання певного часу. Так само в деяких моделях, таймер включає духовку й відключає її після закінчення заданого часу (мал. 2).



мал. 2

6.3.1. Термостат

У моделях з термостатом, для того що б задати температурі в духовці - необхідно повернути ручку термостата на потрібну Вам температуру (мал. 3). Температура в духовці буде підтримується автоматично.



мал. 3

6.4. Підсвічування духовки

Підсвічування духовки дає можливість спостерігати за готуванням їжі, не відкриваючи дверцята. Натисніть на кнопку лампочки духовки (мал. 4), лампочка ввімкнеться, при повторному натисканні лампочка відключиться.




мал. 4

6.5. Вертіл

Використання вертіла дозволяє жарити блюдо, що готується в духовці, перевертаючи його.

6.5.1. Пристрій вертіла

1. Ручка
2. Втулка
3. Зубці
4. Вертіл
5. Наконечник вертіла



мал. 5

6.5.2. Використання вертіла

1. Наконечник вертіла
2. Вертіл
3. Зубці
4. Реши́тка верті́лу
5. Реши́тка духовки
6. Втулка
7. Лист

1. Помістіть їжу на рожен (2) і закріпіть за допомогою зубців (3).

2. Вставте решітку рожна (4) у духовку.


3. Вставте наконечник рожна в шпindel, що перебуває в задній частині духовки, а втулку (6) у решітку вертіла.

4. Встановить лист (7), щоб сік стікав на нього.

5. Поверніть ручку крана верхньої конфорки (гриль) на панелі керування проти годинникової стрілки.

6. Вставте дефлектор на передній стороні духовки


7. Натисніть кнопку включення електропривода вертіла



мал. 6

6.5.3. Керування приводом вертіла

Натисніть на кнопку електропривода вертіла духовки (мал. 7), двигун увімкнеться, при повторному натисканні двигун відключиться.



мал. 7

6.6. Госп. ящик

Плити оснащені госп. ящиком. Госп.ящик перебуває в нижній частині плити під духовкою (мал. 1, п. б).

7. Застосування електричних елементів у плитах


7.1. Електроконфорка

При першому використанні бажано встановити максимальний режим нагрівання електроконфорки протягом приблизно 10 хвилин розмістивши на конфорці посуд утримуючої води для видалення заходу викликаного ізоляцією залишкового тепла від виробничого процесу. Далі, установити мінімальний режим нагрівання електроконфорки й тримати в цьому режимі протягом приблизно 20 хвилин. Абсолютно нормально, що конфорка випустить дим і захід. Через 30 хвилин, дати охолонути конфорці, потім очистити її гарячою водою й витерти насухо м'якою тканиною.

7.1.1. Спосіб застосування

Поверніть ручку в необхідне положення (0 - 6) для готування їжі. Чим вище число показника тепла, тим вище температура нагрівання.

	∅ 145 1000W	∅ 180 1500W
1	100 W	155 W
2	165 W	185 W
3	255 W	330 W
4	510 W	390 W
5	750 W	731 W
6	1000 W	1500 W




7.1.2. Індикатор вмикання електроконфорки

Коли ця лампа загоряється, вона показує, що електроконфорка вимкнена.

7.2. Електрична духовка

7.2.1. Використання електро духовки

Щоб управляти конфорками духовки необхідно повернути ручку керування за годинниковою стрілкою й вибрати потрібне положення (мал. 8).



мал. 8

Верхній нагрівальний елемент	
Нижній нагрівальний елемент	
Нижній та верхній + конвекція	
Нижній та верхній елементи	
Гриль + конвекція	
Конвекція.....	

7.2.2. Індикатор вмикання духовки

Якщо лампа горить, це означає, що працюють електричні нагрівальні елементи духовки. При досягненні заданої температури, лампа відключається. Під час готування їжі є нормальним включення й відключення індикатора лампи кілька разів, тому що температура духовки перебуває під контролем.

ЗАУВАЖЕННЯ!


1. У моделях з електричними духовками дверцята духовки повинна бути закритої під час готування їжі.

8. Порядок встановлення й підключення

8.1. Встановлення

Плита не приєднується до пристрою для відводу продуктів згоряння. Для правильної безпечної роботи необхідно, щоб плита була встановлена в приміщенні з гарною вентиляцією, відповідно до вказівок Посібника з експлуатації, з урахуванням вимог правил безпеки й технічної експлуатації діючих у вашім регіоні.

Мінімальні відстані, які необхідно витримати при установці плити, показані на мал. 9. Задня стінка плити повинна стояти від поверхні стіни не менш чим на 50 мм. Плита призначена для встановлення на рівній і твердій підлозі. Горизонтальність установки плити досягається за допомогою регулювальних ніжок.



мал. 9

УВАГА!

Даний виріб дозволяється використовувати тільки в приміщеннях відповідним вимогам Санпін-А й встановлення перевірена за ДСТ і технічному паспорту (керівництву) плити.

8.2. Підключення

УВАГА!

Плита повинна підключатися тільки фахівцем організації що має відповідний дозвіл, повноваження й кваліфікацію.

Перед підключенням плити необхідно перевірити, чи відповідають умови підключення (вид газу, тиск газу й потужність електромережі) заводським налаштуванням плити.

Параметри заводських налаштувань плити наведені в таблиці, що розташована на задній стінці плити.

Розетка для підключення до електромережі повинна перебувати в легкодоступному місці й не повинна закриватися плитою, а також повинна відповідати потужності плити.

УВАГА!

Після підключення й перевірки плити на працездатність в «Гарантійній карті» оформляється талон встановлення.

9. Технічне обслуговування

Технічне обслуговування плити проводиться тільки фахівцями вповноважених організацій відповідно до діючих регіональних Правил.

Після закінчення 10 років експлуатації плити, технічне обслуговування є обов'язковим.

10. Можливі несправності й методи їхнього усунення

При виникненні проблем у роботі плити просимо перевірити наступне:

- Чи чисті конфорки
- Чи підключена плита до електромережі

Можливі несправності й методи їхнього усунення наведені в таблиці 2.


Таблиця 2

	Несправність	Можлива причина	Метод усунення
1.	Не обертається рожен	1) Мотор зупинився в «мертвій» крапці 2) Наконечник не сидить щільно в тримачі	1) При включенні вертіла повернути наконечник у будь-яку сторону 2) Вийміть і заново вставте рожен
2.	Не горить лампа висвітлення	1) Перегоріла лампа 2) Ушкоджено проводку	1) Замінити лампу на нову (див. розділ 11) 2) Замінити проводку*

**Повинне бути виконано повноваженою сервісною службою*

11. Заміна лампи в духовці

- Відключіть плиту від електрики;
- Зніміть скляну кришку тримача лампи;
- Зніміть лампу й замініте її лампою що витримує високу температуру (300°C) з наступними даними:
 - Напруга 230V
 - Потужність 15W
 - Тип E14



12. Переміщення плити

Плита відповідає всім нормам безпеки, однак у процесі переміщення будьте обережні й дотримуйте наступних рекомендацій заводу-виробника. Закрий-

те кришку робочого столу, відкрийте дверцята духовки, візьміться за верхню частину корпусу й, піднімаючи плиту, переміщайте її (мал. 10).



УВАГА!

Не піднімайте плиту за ручку дверцят духовки.

Не переміщайте плиту поодиноці - це може бути травмонебезпечно.

Не пересувайте плиту по підлозі.

13. Догляд за плитою

1. Перед тим як почати чищення плити переконайтеся, що плита відключена від мережі.

2. Не очищайте плиту засобами, що містять кислотні речовини.

3. Використовуйте теплу мильну воду або спеціальні засоби для очищення плити.

4. Рекомендується використовувати для чищення плити мильну губку.

5. Будь-яку рідину пролиту на плиту, необхідно видалити за допомогою м'якої, добре вбираючу воду ганчірки.

6. Щоб зберегти оригінальні якості емальованих деталей, очищайте їх теплою мильною водою.

7. Ніколи не використовуйте абразивні матеріали, не залишайте кислі або лужні речовини на емальованій частині плити, такі як (оцет, лимонний сік, сіль, томатний соус і т.д.). Не промивайте емальовані частини, поки вони гарячі.

8. Промивайте деталі з нержавіючої сталі мильною водою, а потім просушіть їхньою ганчіркою з м'якої тканини.

14. Технічні характеристики електричних плит

	60X60	60X60	50X60
Модель	FEG661W	EFC6613W	EFC5613W
Номінальна напруга	220-240В / 50-60 Гц		
Номінальна потужність	7225 Вт	8225 Вт	7225 Вт
Кількість конфорок	4 шт (2X1000 Вт + 2X1500 Вт)	4 шт (2X1000 Вт + 2X1800 Вт)	
Діаметр конфорок	2X145 мм / 2X180 мм	2X165 мм / 2X200 мм	
Нагрівальні елементи духовки	верхній (1000 В) / нижній (1200 В)		верхній (800 В) / нижній (1000 В)
Варочна поверхня	емаль + скляна кришка	склокераміка	
Скло дверцят	подвійне змінне внутрішнє скло		
Конвекція	ні	так (24 В)	так (24 В)
Ящик для посуду	ні	так	так
Регульовані ніжки	так	так	так
Акcesуари у комплекті	деко 1 шт / решітка дух. 1 шт		
Підсвітка духовки	так (24 В)	так (24 В)	так (24 В)
Колір	білий	білий	білий
Кабель живлення	3X4 мм (31.3А)	3X6 мм (36А)	3X6 мм (36А)
Вага нетто/брутто, кг	35,70 / 37,70	31,5 / 33,5	29,8 / 32
Габ. розм (ш/г/в), мм	598X634X872	598X634X872	497X627X872
Габ.розм.уп. (ш/г/в), мм	635X635X885	635X635X885	535X635X885

15. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

До установки електроплити у споживача вона повинна зберігатися в заводській упаковці в опалювальних і вентиляваних приміщеннях при температурі від +5°C до +40°C при відносній вологості не більше 80%, за відсутності в повітрі кислотної і іншої пари, шкідливо діючої на матеріали плити.

Складування електроплит в упаковці повинне проводитися не більше ніж в три яруси по висоті.

Транспортування електроплити повинне проводитися у вертикальному положенні в заводській упаковці із зберіганням від опадів і механічних пошкоджень.

16. УТИЛИЗАЦІЯ



Утилізація приладу, частин і матеріалів не повинна відбуватися разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання можливого заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу або здоров'ю людини дотримуйтесь діючих місцевих правил при утилізації. З усіх питань щодо утилізації звертайтеся до відповідної комунальної служби.

17. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Звертаємо Вашу увагу, що протягом гарантійного терміну прилад буде прийнятий на безкоштовне сервісне обслуговування або ремонт при дотриманні наступних умов:

Гарантійні зобов'язання здійснюються при наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням в ньому дати продажу, номера моделі, печатки (штампу) торгуючої організації, підпису продавця. При відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з керівництвом по експлуатації. Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення виробу. Умови гарантії не передбачають періодичне технічне обслуговування, встановлення та налаштування виробу вдома у власника. Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяці. Цей строк обчислюється з дня продажу через роздрібну мережу. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, і обумовлені виробничими, технологічними та конструктивними дефектами, тобто допущеними з вини компанії-виробника.

Компанія-виробник даного приладу залишає за собою права вносити зміни в конструкцію і комплектацію і змінювати характеристики приладу, які не погіршують його експлуатаційної якості.

Імпортер - уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ».

Адреса: 02099, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська, 9-Е, кім. 314.

Претензії від споживачів приймає імпортер, тел.: 0 800 200 222, сайт: budpostach.ua. Виробник: АЛЕВ МЕТАЛ САН. ВЕ ТІК. ЛТД. СТІ.

Адреса: Оганай Санай бол. 8. КАД. NO: 52 Кайсері - Туреччина.

Не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Умови зберігання дивитись у інструкції до товару.

Для побутового використання. Гарантійний термін: 24 місяці.

Термін служби: 3 роки.

БРАЦІЇ ПІВЛІТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Штани
торгівельної організації

Дата продажу _____

Правовою основою даних гарантійних забор'язань є діюче Законодавство

Гарантійний строк експлуатації приладу 24 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунення несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При неповнійстю заповненому талоні він вилучається сервісним центром, а претензії по якості товару не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень. У повній комплектності, перевірений в моїй присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

Гарантії забор'язання не поширюються в наступних випадках
Недотримання користувачем положень інструкції по експлуатації та використання приладу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при попаданні чужорідних тіл і рідини в корпус приладу.

На частини приладу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування приладу, а також в результаті ремонту приладу, викананого не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу приладу.

При використанні приладу у комерційних цілях.

При несправностях, викликаних внаслідок перенавантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частини приладу.

При спробах самостійного ремонту приладу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на приладі або гарантійному талоні, або при їх неточності.



GRÜNH ELM